

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip vékony bal élét a résbe, a konzol oldalfala és a pohártartót körülvevő keret közé.



2. Nyomja a ProClip jobb szélét lefelé, hogy a jobb éle a konzol oldalfalának éle köré akadjon.

3. Nyomja a ProClipet lefelé, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Maxima (2016-2024)

