

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a résbe, a középkonzol felső részének a kerete és a bőr bélés közé, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip bal alsó részét a sebességváltót körülvevő keret jobb oldalán és a középkonzol falán található résbe. Mozgassa a ProClipet lefelé/jobbra, amíg a ProClip jobb éle a középkonzol oldalfalának felső részén nem marad.



3. Nyomja a ProClipet jobbra és akassza a ProClip jobb élét a középkonzol felső kerete köré, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát, hogy meggyőződjön róla, hogy a ragasztócsík megfelelően tapad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW i8 (2014-2020)