

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét az alsó és a felső konzol oldalfal közötti részbe.



2. Helyezze a ProClip alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a felső konzol panel és a váltókart körülvevő keret közötti részbe. Nyomja a ProClip felső élét felfelé és oldalra, hogy az éle bemenjen a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Elantra (2017-2020)