

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip rögzítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-en. Akassza a ProClip bal felső szélét a jobb konzol oldalpanelek tetejének bal szélére.



2. Fordítsa/nyomja lefelé a ProClip-et úgy, hogy a ferde alsó él beakadjon a konzol oldalpanelek jobb oldalának alsó élébe.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Titan (2016-2024)

