

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahol a ProClip rögzítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Akassza a ProClip jobb felső szélét a bal oldali konzol oldalsó paneljének felső jobb szélére.



2. Forgassa/nyomja lefelé a ProClip-et úgy, hogy az alsó ferde széle beakadjon a konzol oldalsó paneljének bal alsó élébe.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Titan (2016-2024)

