

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a ProClip felszerelésének helyének megtisztításához. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a konzol oldalfalának részébe.



2. Akassza a ProClip bal felső élét a jobb oldali konzol oldalpanelek felső részének bal élére.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar F-PACE (2017-2020)

