

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip rögzítésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip alsó részének szögletes élét a konzol oldalfalának részébe.



2. Akassza a ProClip bal felső élét a jobb konzol oldallapjának tetejének bal szélére.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar F-PACE (2017-2020)

