

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag védőrétegét a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének ferde szélét a konzol oldalfalának felső és alsó panelje közötti részbe.



2. Fordítsa/feszítse a ProClipet felfelé úgy, hogy az alsó ferde él beakadjon a konzol oldalfalának alsó részébe. Akassza be a ProClip bal felső szélét a jobb oldali konzol oldalfalának tetején lévő bal élre.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac CT 6 (2016-2022)

