



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahol a ProClip-et rögzíteni fogja. Húzza le a ProClip ragasztószalagjának borítását. Akassza a ProClip bal felső szélét a jobb oldali konzol oldalpanelek tetejének bal szélére.



2. Fordítsa/nyomja le a ProClip-et úgy, hogy a ferde alsó széle beakadjon a konzol oldalpanelek jobb oldalának alsó széle mögé.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac XT5 (2017-2025); Cadillac XT6 (2020-2025)

