

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldali részének szögletes élét a résbe, amely a közép konzol és a konzol oldalfala között található.



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát, és akassza be a ProClip jobb alsó élét a konzol oldalfala alá.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick LaCrosse (2017-2022)

