

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! _x000D_

x000D

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip bal oldalát a konzol éle fölé. _x000D_

x000D

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy az éle a konzol oldalfala alá akadjon. _x000D_

x000D

3. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen. _x000D_

x000D

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo V60 (2019-2025); Volvo XC60 (2019-2018)

