



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Helyezze a ProClip bal oldalának ferde szélét a középkonzol szélére.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a ferde jobb szél beakadjon a középkonzol oldalfala alá. Nyomja a ProClip jobb oldalát a középkonzol felé, hogy a ferde szél megfelelően beakadjon a helyére.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S90 (2019-2018); Volvo V90 (2019-2018)

