

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Helyezze a ProClip-et a padló konzol keretének szélére.
2. Nyomja le a ProClip bal oldalát, és akassza be a padló konzol oldalfala alá az alsó szögletes élt.
3. A ProClip a helyén van.
4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LX Series (2016-2021)

