



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Akassza be a ProClip jobb oldali részének alsó szélét a konzol oldalfala alá.

2. Emelje a ProClip bal szélét a konzol felső szélére. Akassza be/Nyomja a ProClip felső szélét a párnázott konzol és a konzol díszítése közötti részbe.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Navigator (2018-2024)

