

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Akassza a ProClip alsó élét a padló konzol oldalfala alá.



2. Helyezze a ProClip bal élét a konzol élének tetejére. Nyomja a ProClip felső élét a konzol puha része és a konzol szegélye közötti részbe.

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a felső éle teljesen a részbe menjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Navigator (2018-2024)

