

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

2. rész: ProClip előlap



1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Nyomja az 1. rész alsó, vékony élét a középkonzol oldalfalán található részbe.

2. Tartsa az 1. részt a részben, ezzel egy időben nyomja/forgassa a felső részt felfelé/balra, hogy az 1. rész a középkonzol mellett legyen és a furatok fölfelé mutassanak.



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a 2. részről. Nyomja a 2. rész alsó, vékony élét a középkonzol oldalfalán található részbe. Állítsa az 1. részt úgy, hogy a furatok illeszkedjenek a 2. rész furataival. Csavarozza össze a két részt a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX50 (2018-2019)