

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a padlókonzol oldalfalán található részbe, hogy tágítsa azt. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip felső részét a padlókonzol élébe.

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát. Akassza a bal alsó élét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2015-2020)

