

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! _x000D_

x000D

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részét a középkonzol keretére. _x000D_

x000D

2. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát és akassza az alsó élét a középkonzol kerete alá. _x000D_

x000D

3. Ez a ProClip a középkonzol jobb oldalára is helyezhető. _x000D_

x000D

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz B-Class (2019-2026)