

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részét a középkonzol keretébe.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát és akassza az alsó élét a középkonzol oldalfala alá.

3. Nyomja a ProClip alsó részét előre, hogy az éle megfelelően a helyére kerüljön.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2020-2024)

