



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a padlókonzol oldalfalán található részbe. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Helyezze a ProClip bal részét a padlókonzol keretére.

3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, hogy a J-alakú része a részbe akadjon, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Octavia IV (2020-2026)

