



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzol és az oldalfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip bal oldalát és akassza az élét a konzol oldalfala alá. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Yukon (2021-2024)

