



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket a ProClip rögzítése előtt. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: bármilyen tartót/berendezést a ProClip elhelyezése után kell rögzíteni.

1. Akassza a ProClip felső élét a padlókonzol fölé.



2. Nyomja le a ProClip-et, hogy az alsó él beakadjon/rögzüljön a padlókonzol belső oldalfalának alsó részébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Durango 2WD (2021); Dodge Durango 4WD (2021)

