

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1.

Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a sebváltót körülvevő keret és a padló konzol között található részbe. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2.

Akassza a ProClip felső élét a részbe, a réstágító mellé.



3. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát és akassza az alsó élét a padló konzol oldalfala alá. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 300 (2021-2026)

