

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol és az oldalfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a részbe, ezzel egy időben nyomja a ProClip felső részét felfelé, hogy az alsó éle a középkonzol oldalfala mögé akadjon.

3. Akassza a ProClip felső, ragasztócsíkkal rendelkező élét a középkonzol panelba. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cupra Born (2022-2026)
- Seat Born (2022-2024)

