



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni. Fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képeken látható pozícióba helyezze.



1. Akassza be a ProClip bal felső részét a padlókonzol pereme fölé.

2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát, és akassza be a jobb alsó szélét a padlókonzol oldalfalán lévő részbe.

3. Nyomja a ProClip alsó élét az oldalfal felé, hogy az él megfelelően beakadjon a részbe.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi e-tron GT (2021-2024)

