



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Ez a ProClip a középkonzol utasoldali részére kerül felszerelésre. Közvetlenül a pohártartó előtt van egy kis tároló tálca. A ProClip első élének egy vonalban kell lennie ezzel a tároló tálccával (lásd a fényképet).

2. Nyomja a ProClip alsó peremét a puha anyag és a konzol kemény műanyag alja közötti részbe.



3. Húzza a ProClip felső részét felfelé és a középkonzol teteje fölé.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pathfinder (2022-2026)

