

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt résnyitó vékony végét nyomja be a padlókonzol felső panelje és az oldalkonzol közötti résbe, hogy a rést kiszélesítse. A résnyitót az érmés tálca elé kell helyezni. 2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet be kell szerelni. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Nyomja a ProClip felső részét a résnyíló melletti résbe. Győződjön meg róla, hogy egy vonalban van a konzol tetejével. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja le a ProClip felső részét úgy, hogy az alsó széle egy vonalban legyen a konzol oldalfalának alsó részével. Nyomja be az alsó élét a padlókonzol és a szőnyeg közötti résbe.

3. Nézze meg oldalról.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Charger (2011-2023)