

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt résnyitók vékony végét nyomja be a középkonzol kerete alatti részbe, hogy a rést kiszélesítse.
2. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást.



2. Akassza a tartó bal oldali részét a középkonzol kerete fölé.

3. Nyomja dorn a tartó jobb oldalát úgy, hogy a szögletes alsó szélé a résnyílás közötti részbe akadjon. 4. Nyomja a tartó jobb oldalát felfelé a középkonzol kerete felé, úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön. Húzza ki a résnyílókat.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Defender (2020-2026)