

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: minden tartót a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Helyezze a tartó felső szélét a középkonzol kerete fölé.

2. Nyomja le a tartóra úgy, hogy a szögletes alsó széle beakadjon a középkonzol oldalfalán lévő részbe. 3. Nyomja a tartót a középkonzol felé úgy, hogy a szögletes perem egészen a részbe kerüljön.



3. Nézet oldalról.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz G-Class (2019-2024)

