



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását. 2. Helyezze a ProClip bal oldalán lévő ferde élét a középkonzol pereme fölé.



2. Nyomja lefelé a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes jobb szél a középkonzol oldalfala alá akadjon.

3. Nyomja a ProClip jobb oldalát a középkonzol felé, hogy a szögletes él megfelelően beakadjon a helyére.

3. és 4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Expedition (2022-2026)

