



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával óvatosan tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag hátlapját. 2. Helyezze be a mellékelt résnyitót a konzol jobb oldala mentén a ív előtt lévő részbe.



2. Helyezze a tartó alsó peremét a részbe.

3. Húzza hátra a tartó felületét, és nyomja befelé a tartó közepét, hajlítsa a tartó felső részét a konzol díszléc fölé, amíg a tartó bal szélé a sebességváltó vezérlőházához nem nyomódik.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Hornet (2023-2026)

