



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Igazítsa a tartó első szélét az érmés rekesz széléhez.
2. Nyomja a tartó jobb alsó részén lévő ferde élét a középkonzol oldalfala és a párnázott konzolkeret közötti résbe.



2. Nyomja befelé a jobb alsó részt a résbe, hogy a helyén maradjon. Ezzel egyidejűleg forgassa/emelje a tartó bal felső részét a párnázott konzolkeret fölé. Ügyeljen arra, hogy a tartó és a párnázott felület ne érintkezzen, amíg a ferde él teljesen a konzolkeret fölé nem kerül.



3. Akassza a szögletes peremet a párnázott konzolkeret fölé. Nyomja a tartó felső és alsó szélét a középkonzol felé, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX55 (2022-2025)