



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. Akassza be a tartó bal felső részét a középkonzol kerete fölé a pohártartó mellé.

2. Nyomja lefelé a tartó tetejét. 3. Nyomja a jobb oldali részt a konzol oldalfala felé, amíg az alsó széle be nem akad a konzolkeret alatti részbe.



3. Nyomja rá a tartóra, hogy az alsó él megfelelően a helyére kerüljön, és a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus TX Series (2024-2026)

