

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, hogy a ProClip tartó rögzítése előtt olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos párnát a terület tisztítására, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a tartót közvetlenül a konzol díszítésének emelkedése mellé. Nyomja be a felső élt a konzol díszítőelemének részébe.



2. Nyomja be a mellékelt résnyitókat a konzol oldalfalának részébe, hogy a tartó mindkét oldalán kiszélesítse a rést. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja be az alját, amíg az alsó él be nem pattan a részbe. Húzza ki a résnyitókat.

3. Helyezze a mellékelt záró alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt csavarral.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda CX-90 (2024-2026)