



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót felhelyezése után kell felerősíteni.



1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a tartó felszerelésre kerül. Húzza le a ragasztószalagos borítást. 2. Helyezze a tartót a középkonzol kerete fölé úgy, hogy a jobb széle a rekeszt körülvevő keret fölé akadjon.



2. Nyomja lefelé a tartó bal oldalát, és akassza az alsó szélét a középkonzol kerete köré.

3. Nyomja felfelé az alsó részt, hogy a perem megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Changan UNI-T (2020-2026)