

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Akassza be a tartó jobb alsó részén lévő aggatott peremet a középkonzol oldalfala alá.

2. Húzza felfelé a tartó felső részét. Tartsa a tartó felső részét a középkonzol keretétől egy dszitációnyira, hogy a ferde él ne érjen hozzá.



3. Akassza be a tartó bal oldali ferde részét a középkonzol kerete fölé.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jetour X90 (2019-2026)

