



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen eszköztartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni. Ez a tartó két részből áll.



1. Helyezze a tartót a középkonzol keretének bal oldalára. Akassza a felső szélét a középkonzol kerete fölé. Nyomja a tartót jobbra, hogy megfelelően beakadjon a helyére.



2. Helyezze a kisebbik rögzítő részt a középkonzol külső oldalára úgy, hogy a lyukak megegyezzenek a tartóban lévő lyukakkal.

3. Rögzítse a két alkatrészt egymáshoz a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Geely Tugella (2019-2026)