

TELEPÍTÉS

ProClip



érjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni. Ez a tartó két részből áll.



1. Helyezze a tartó U alakú részét a középkonzol kerete alá, és akassza be a párnázott keret köré/alatt.



2. Helyezze az előlapot a középkonzol kerete fölé, egyenesen az alsó tartórész fölé.

3. Csavarozza össze az alkatrészeket a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Geely Monjaro (2021-2026)

