

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Helyezze a tartót a középkonzol kerete fölé. Akassza a bal szélét a keretre.

2. Húzza ki a tartó jobb szélét a középkonzol oldalfalából, és nyomja lefelé. Akassza be a ferde alsó élét a középkonzol oldalfala alá.



3. A ProClip tartó a helyén van, oldalról nézve.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Geely Okavngo (2023-2026)

