

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartótartó felhelyezése után kell felerősíteni.



1. Óvatosan helyezze a tartót a középkonzol keretére, anélkül, hogy hozzáérne a párnázott felülethez. Akassza be a tartó alsó szélét a középkonzol keretének oldalfala alá.



2. Húzza a tartó felső részét kifelé és felfelé a középkonzról anélkül, hogy a széle hozzáérne a párnázott kerethez. Akassza be a tartó ferde szélét a középkonzol és a párnázott keret fölé.

3. Nyomja lefelé a tartó felső részét úgy, hogy a szögletes él egészen a részbe kerüljön.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GAC EMKOO (2022-2026)