

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Óvatosan helyezze a tartót a középkonzol keretére. Húzza ki a jobb szélét a keretből úgy, hogy ne érjen hozzá a kerethez. Akassza a tartó bal szélét a keret fölé.



2. Húzza el a tartó jobb oldalát a kerettől, ugyanakkor nyomja előre a jobb oldalt. Akassza be a tartó jobb végét a keret fölé.

3. Nyomja rá a tartóra, hogy megfelelően beakadjon a helyére.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lynk & Co 01 (2020-2024); Lynk & Co 05 (2020-2026)