



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és magából a tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a megtisztítására, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Helyezze a tartó felső részét a konzol szélére.



2. Finoman húzza ki a konzol oldalfalának alsó részét. Nyomja lefelé a tartó tetejét úgy, hogy az alsó él beakadjon a konzol oldalfala alá.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóra a mellékelt csavar segítségével.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Sonata (2024-2026)