



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felszereli a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést a tartó helyére rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Helyezze a tartót a konzolkeret mellé úgy, hogy a felső él a konzol kiegészítőtálcájával közepén legyen.



2. A tartó szögét követve csúsztassa/nyomja lefelé a tartót. Akassza be az alsó élt a konzol oldalfala alá.

3. Emelje fel a tartó tetejét, és akassza rá a konzolkeret szélére. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Crosstrek (2024-2026); Subaru Impreza (2024-2026)

