

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyreállítása után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy rögzítő konzolból és egy rögzítő lemezből. A rögzítő lemez bármilyen kívánt szögben rögzíthető.



1. Nyomja a mellékelt résnyitók vékony végét a közép konzol kerete és az oldalfal közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó lesz felszerelve. Távolítsa el a ragasztószalag borítást. Akassza a rögzítő konzol felső szélét a közép konzol keretére. Nyomja az egyik sarkát a résnyitók közötti részbe. Nyomja le a konzol tetejét, hogy a szél teljesen bejusson a részbe. Húzza ki a résnyitókat.



2. Húzza ki a konzol alsó részét a közép konzolból anélkül, hogy megérintené a párnázott oldalfalat. Nyomja a jobb részt a konzol oldalfala felé, és akassza a tartó alsó szélét a konzol oldalfala alá/mögé. Nyomja fel az alsó szélét, hogy megfelelően beakadjon a helyére.



3. Helyezze a lemezt a konzol tetejére úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek, és fordítsa a kívánt pozícióba a telepítendő eszköz/felszerelés szempontjából. Rögzítse a lemezt a konzolhoz a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Crosstrek (2019-2023); Subaru Forester (2018-2024); Subaru Impreza (2017-2023)