



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület tisztítására, ahová a tartó kerül. Helyezze a mellékelt hézagnyitó vékony végét a pohártartó és a környező keret közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Távolítsa el a tartóról a ragasztószalag fedelét.



2. Helyezze a tartót középre a pohártartó között. Nyomja a tartó rövid élét a hézagnyitó melletti részbe.

3. Nyomja előre a tartó előlapját, amíg a hosszú él be nem akad a pohártartókat körülvevő panelre. Húzza ki a hézagnyitót.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Blazer EV (2024-2026)

