

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó rögzítése után szabad felhelyezni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapból és egy rögzítő részből.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartó kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Akassza a rögzítő rész alsó élét a középkonzol oldalfala alá, közvetlenül az első konzolpanel mellett.

2. Húzza a rögzítő rész felső élét a középkonzol oldalfala fölé, és akassza a pohártartó élére.



3. Helyezze az előlapot a rögzítő rész tetejére, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. Igazítsa az előlapot a kívánt pozícióba, és húzza meg teljesen a csavarokat.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser (2024-2026); Toyota LandCruiser 250 (2024-2026)

