

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést a tartó helyére illesztése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapi lemezből.



1. Igazítsa a tartót a kiegészítő tálca széléhez. Nyomja be a felső szélét a résbe a jobb oldali konzol belső fala és a konzol felső panelje között. Nyomja le a tartó tetejét, és nyomja be az alját úgy, hogy az alsó szél beakadjon a párnázott konzol oldalfalának panelje alá.



2. Csúsztassa a tartót előre, hogy növelje a feszültséget, és rögzítse a tartót a helyén.

3. Helyezze a záró alátétet a blokk tetején lévő mélyedésbe. Helyezze rá az előlapi lemezt, és állítsa be a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapi lemezt a tartóhoz a mellékelt csavar segítségével.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2025-2026)