

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen készüléktartót/berendezést csak a tartó rögzítése után szabad csatlakoztatni. Ez a tartó két részből áll: egy tartóból és egy előlapból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahol a tartót felszerelik. Távolítsa el az öntapadó szalag fedelét a tartóról. Akassza a tartó felső élét a konzol keretére. Nyomja le a tartó tetejét és befelé az alját. Akassza/beakasztja az alsó élt a konzol oldalfala alatti részbe. Nyomja felfelé a tartó alját, hogy biztosan teljesen be legyen helyezve az alsó él, és a szalag teljesen érintkezzen a konzollal.



2. Helyezze a rögzítő alátétet az emelőblokk tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot az emelőre, és állítsa be a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóhoz a mellékelt gépcsavarral.

3. A tartó a vezető oldalán is elhelyezhető a konzolon.



4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Prologue (2024-2026)