



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szereljük fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó két részből áll: egy előlapi lemezből és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztítására, ahová a tartót felszerelik. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Igazítsa a tartó szélét a pohártartók elülső éléhez. Akassza a tartó felső élét a konzol szélére. Nyomja le a tartó tetejét, amíg az alsó él be nem akad a konzol oldalpanelek szélére. Nyomja be az alsó élt, hogy biztosan teljesen a helyén legyen.



2. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapi lemezt a tartóra. Állítsa be az előlapi lemezt a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapi lemezt a tartóra a mellékelt csavarral.

3. A tartó a vezető oldalán is rögzíthető a konzolon.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Silverado EV (2024-2026)