



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni. A tartó két részből áll: egy előlapból és egy tartóból.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Akassza be a tartó felső élét a rekesz falának és a konzol burkolatának közötti részbe.



2. Helyezze a mellékelt résnyitókat a konzol oldalpanele alatti részbe, a tartó mindkét oldalára egyet-egyet. Nyomja le a tartó tetejét, amíg az alsó él be nem akad a résnyitók közötti részbe. Húzza ki a résnyitókat.

3. Helyezze a mellékelt rögzítő alátétet a tartó tetején lévő mélyedésbe. Helyezze az előlapot a tartóra. Állítsa be az előlapot a kívánt szögbe. Rögzítse az előlapot a tartóra a mellékelt csavarral. Az előlapot a vezető vagy az utas használatához is felszerelheti.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Equinox (2025-2026)